

Тип изделия	Наименование продукции	Длина, мм	Покр. тие	D внутр., мм	Толщина ст., мм	м.п./ко рробке	D внеш., мм	Объем I м.п., м3	Плотн. кг/м3	Вес I м.п., кг	Вес короб и, кг	Вес покрытия, кг
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.20	1000	нет	18	20	81	58	0,0024	100	0,24	19,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.20	1000	нет	21	20	72	61	0,0026	100	0,26	18,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.20	1000	нет	25	20	64	65	0,0028	100	0,28	18,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.20	1000	нет	27	20	64	67	0,0030	100	0,30	18,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.20	1000	нет	32	20	56	72	0,0033	100	0,33	18,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.20	1000	нет	34	20	49	74	0,0034	100	0,34	16,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.20	1000	нет	38	20	45	78	0,0036	100	0,36	16,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.20	1000	нет	42	20	42	82	0,0039	100	0,39	16,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.20	1000	нет	45	20	42	85	0,0041	100	0,41	17,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.20	1000	нет	48	20	36	88	0,0043	100	0,43	15,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.20	1000	нет	54	20	32	94	0,0046	100	0,46	14,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.20	1000	нет	57	20	30	97	0,0048	100	0,48	14,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.20	1000	нет	60	20	30	100	0,0050	100	0,50	15,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.20	1000	нет	64	20	25	104	0,0053	100	0,53	13,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.20	1000	нет	70	20	25	110	0,0057	100	0,57	14,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.20	1000	нет	76	20	22	116	0,0060	100	0,60	13,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.20	1000	нет	80	20	20	120	0,0063	100	0,63	12,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.20	1000	нет	89	20	17	129	0,0068	100	0,68	11,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.20	1000	нет	108	20	13	148	0,0080	100	0,80	10,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.20	1000	нет	114	20	12	154	0,0084	100	0,84	10,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.20	1000	нет	133	20	9	173	0,0096	100	0,96	8,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.20	1000	нет	140	20	9	180	0,0100	100	1,00	9,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.20	1000	нет	159	20	6	199	0,0112	100	1,12	6,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.20	1000	нет	219	20	7	259	0,0150	100	1,50	10,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.20	1000	нет	273	20	4	313	0,0184	100	1,84	7,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.20	1000	нет	324	20	3	364	0,0216	100	2,16	6,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.30	1000	нет	18	30	56	78	0,0045	100	0,45	25,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.30	1000	нет	21	30	49	81	0,0048	100	0,48	23,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.30	1000	нет	25	30	49	85	0,0052	100	0,52	25,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.30	1000	нет	27	30	42	87	0,0054	100	0,54	22,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.30	1000	нет	32	30	36	92	0,0058	100	0,58	21,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.30	1000	нет	34	30	36	94	0,0060	100	0,60	21,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.30	1000	нет	38	30	30	98	0,0064	100	0,64	19,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.30	1000	нет	42	30	30	102	0,0068	100	0,68	20,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.30	1000	нет	45	30	25	105	0,0071	100	0,71	17,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.30	1000	нет	48	30	30	108	0,0073	100	0,73	22,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.30	1000	нет	54	30	25	114	0,0079	100	0,79	19,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.30	1000	нет	57	30	25	117	0,0082	100	0,82	20,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.30	1000	нет	60	30	23	120	0,0085	100	0,85	19,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.30	1000	нет	64	30	23	124	0,0089	100	0,89	20,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.30	1000	нет	70	30	16	130	0,0094	100	0,94	15,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.30	1000	нет	76	30	20	136	0,0100	100	1,00	20,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.30	1000	нет	80	30	16	140	0,0104	100	1,04	16,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.30	1000	нет	89	30	14	149	0,0112	100	1,12	15,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.30	1000	нет	108	30	12	168	0,0130	100	1,30	15,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.30	1000	нет	114	30	10	174	0,0136	100	1,36	13,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.30	1000	нет	133	30	9	193	0,0154	100	1,54	13,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.30	1000	нет	140	30	9	200	0,0160	100	1,60	14,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.30	1000	нет	159	30	6	219	0,0178	100	1,78	10,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.30	1000	нет	219	30	8	279	0,0235	100	2,35	18,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.30	1000	нет	273	30	8	333	0,0285	100	2,85	22,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.30	1000	нет	324	30	7	384	0,0333	100	3,33	23,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.40	1000	нет	18	40	36	98	0,0073	100	0,73	26,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.40	1000	нет	21	40	31	101	0,0077	100	0,77	23,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.40	1000	нет	25	40	25	105	0,0082	100	0,82	20,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.40	1000	нет	27	40	30	107	0,0084	100	0,84	25,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.40	1000	нет	32	40	26	112	0,0090	100	0,90	23,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.40	1000	нет	34	40	20	114	0,0093	100	0,93	18,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.40	1000	нет	38	40	23	118	0,0098	100	0,98	22,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.40	1000	нет	42	40	20	122	0,0103	100	1,03	20,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.40	1000	нет	45	40	20	125	0,0107	100	1,07	21,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.40	1000	нет	48	40	20	128	0,0111	100	1,11	22,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.40	1000	нет	54	40	16	134	0,0118	100	1,18	18,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.40	1000	нет	57	40	16	137	0,0122	100	1,22	19,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.40	1000	нет	60	40	16	140	0,0126	100	1,26	20,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.40	1000	нет	64	40	13	144	0,0131	100	1,31	17,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.40	1000	нет	70	40	12	150	0,0138	100	1,38	16,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.40	1000	нет	76	40	14	156	0,0146	100	1,46	20,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.40	1000	нет	80	40	11	160	0,0151	100	1,51	16,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.40	1000	нет	89	40	12	169	0,0162	100	1,62	19,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.40	1000	нет	108	40	9	188	0,0186	100	1,86	16,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.40	1000	нет	114	40	8	194	0,0193	100	1,93	15,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.40	1000	нет	133	40	6	213	0,0217	100	2,17	13,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.40	1000	нет	140	40	11	220	0,0226	100	2,26	24,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.40	1000	нет	159	40	4	239	0,0250	100	2,50	10,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.40	1000	нет	219	40	5	299	0,0325	100	3,25	16,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.40	1000	нет	273	40	4	353	0,0393	100	3,93	15,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.40	1000	нет	324	40	3	404	0,0457	100	4,57	13,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.50	1000	нет	18	50	20	118	0,0107	100	1,07	21,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.50	1000	нет	21	50	20	121	0,0111	100	1,11	22,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.50	1000	нет	25	50	20	125	0,0118	100	1,18	23,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.50	1000	нет	27	50	16	127	0,0121	100	1,21	19,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.50	1000	нет	32	50	20	132	0,0129	100	1,29	25,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.50	1000	нет	34	50	16	134	0,0132	100	1,32	21,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.50	1000	нет	38	50	16	138	0,0138	100	1,38	22,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.50	1000	нет	42	50	16	142	0,0144	100	1,44	23,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.50	1000	нет	45	50	14	145	0,0149	100	1,49	20,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.50	1000	нет	48	50	16	148	0,0154	100	1,54	24,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.50	1000	нет	54	50	12	154	0,0163	100	1,63	19,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.50	1000	нет	57	50	13	157	0,0168	100	1,68	21,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.50	1000	нет	60	50	11	160	0,0173	100	1,73	19,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.50	1000	нет	64	50	10	164	0,0179	100	1,79	17,9	0
Цилин												

Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.60	1000	нет	25	60	16	145	0,0160	100	1,60	25,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.60	1000	нет	27	60	20	147	0,0164	100	1,64	32,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.60	1000	нет	32	60	16	152	0,0173	100	1,73	27,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.60	1000	нет	34	60	12	154	0,0177	100	1,77	21,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.60	1000	нет	38	60	12	158	0,0185	100	1,85	22,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.60	1000	нет	42	60	12	162	0,0192	100	1,92	23,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.60	1000	нет	45	60	12	165	0,0198	100	1,98	23,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.60	1000	нет	48	60	12	168	0,0203	100	2,03	24,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.60	1000	нет	54	60	12	174	0,0215	100	2,15	25,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.60	1000	нет	57	60	9	177	0,0220	100	2,20	19,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.60	1000	нет	60	60	9	180	0,0226	100	2,26	20,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.60	1000	нет	64	60	9	184	0,0234	100	2,34	21,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.60	1000	нет	70	60	9	190	0,0245	100	2,45	22,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.60	1000	нет	76	60	9	196	0,0256	100	2,56	23,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.60	1000	нет	80	60	6	200	0,0264	100	2,64	15,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.60	1000	нет	89	60	7	209	0,0281	100	2,81	19,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.60	1000	нет	108	60	6	228	0,0317	100	3,17	19,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.60	1000	нет	114	60	9	234	0,0328	100	3,28	29,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.60	1000	нет	133	60	7	253	0,0364	100	3,64	25,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.60	1000	нет	140	60	7	260	0,0377	100	3,77	26,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.60	1000	нет	159	60	6	279	0,0413	100	4,13	24,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.60	1000	нет	219	60	3	339	0,0526	100	5,26	15,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.60	1000	нет	273	60	3	393	0,0627	100	6,27	18,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.60	1000	нет	324	60	2	444	0,0723	100	7,23	14,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.70	1000	нет	18	70	10	158	0,0193	100	1,93	19,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.70	1000	нет	21	70	10	161	0,0200	100	2,00	20,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.70	1000	нет	25	70	10	165	0,0209	100	2,09	20,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.70	1000	нет	27	70	10	167	0,0213	100	2,13	21,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.70	1000	нет	32	70	10	172	0,0224	100	2,24	22,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.70	1000	нет	34	70	9	174	0,0229	100	2,29	20,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.70	1000	нет	38	70	9	178	0,0237	100	2,37	21,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.70	1000	нет	42	70	9	182	0,0246	100	2,46	22,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.70	1000	нет	45	70	9	185	0,0253	100	2,53	22,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.70	1000	нет	48	70	9	188	0,0259	100	2,59	23,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.70	1000	нет	54	70	8	194	0,0273	100	2,73	21,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.70	1000	нет	57	70	7	197	0,0279	100	2,79	19,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.70	1000	нет	60	70	6	200	0,0286	100	2,86	17,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.70	1000	нет	64	70	6	204	0,0295	100	2,95	17,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.70	1000	нет	70	70	6	210	0,0308	100	3,08	18,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.70	1000	нет	76	70	5	216	0,0321	100	3,21	16,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.70	1000	нет	80	70	11	220	0,0330	100	3,30	36,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.70	1000	нет	89	70	9	229	0,0349	100	3,49	31,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.70	1000	нет	108	70	6	248	0,0391	100	3,91	23,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.70	1000	нет	114	70	6	254	0,0404	100	4,04	24,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.70	1000	нет	133	70	6	273	0,0446	100	4,46	26,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.70	1000	нет	140	70	6	280	0,0462	100	4,62	27,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.70	1000	нет	159	70	5	299	0,0503	100	5,03	25,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.70	1000	нет	219	70	3	359	0,0635	100	6,35	19,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.70	1000	нет	273	70	3	413	0,0754	100	7,54	22,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.70	1000	нет	324	70	2	464	0,0866	100	8,66	17,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.80	1000	нет	18	80	9	178	0,0246	100	2,46	22,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.80	1000	нет	21	80	9	181	0,0254	100	2,54	22,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.80	1000	нет	25	80	9	185	0,0264	100	2,64	23,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.80	1000	нет	27	80	9	187	0,0269	100	2,69	24,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.80	1000	нет	32	80	9	192	0,0281	100	2,81	25,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.80	1000	нет	34	80	8	194	0,0286	100	2,86	22,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.80	1000	нет	38	80	7	198	0,0296	100	2,96	20,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.80	1000	нет	42	80	6	202	0,0306	100	3,06	18,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.80	1000	нет	45	80	6	205	0,0314	100	3,14	18,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.80	1000	нет	48	80	6	208	0,0322	100	3,22	19,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.80	1000	нет	54	80	6	214	0,0337	100	3,37	20,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.80	1000	нет	57	80	7	217	0,0344	100	3,44	24,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.80	1000	нет	60	80	11	220	0,0352	100	3,52	38,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.80	1000	нет	64	80	10	224	0,0362	100	3,62	36,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.80	1000	нет	70	80	10	230	0,0377	100	3,77	37,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.80	1000	нет	76	80	9	236	0,0392	100	3,92	35,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.80	1000	нет	80	80	9	240	0,0402	100	4,02	36,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.80	1000	нет	89	80	8	249	0,0425	100	4,25	34,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.80	1000	нет	108	80	4	268	0,0472	100	4,72	18,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.80	1000	нет	114	80	4	274	0,0487	100	4,87	19,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.80	1000	нет	133	80	4	293	0,0535	100	5,35	21,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.80	1000	нет	140	80	4	300	0,0553	100	5,53	22,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.80	1000	нет	159	80	4	319	0,0600	100	6,00	24,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.80	1000	нет	219	80	3	379	0,0751	100	7,51	22,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.80	1000	нет	273	80	2	433	0,0887	100	8,87	17,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.80	1000	нет	324	80	2	484	0,1015	100	10,15	20,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.90	1000	нет	18	90	7	198	0,0305	100	3,05	21,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.90	1000	нет	21	90	6	201	0,0314	100	3,14	18,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.90	1000	нет	25	90	6	205	0,0325	100	3,25	19,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.90	1000	нет	27	90	6	207	0,0331	100	3,31	19,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.90	1000	нет	32	90	6	212	0,0345	100	3,45	20,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.90	1000	нет	34	90	6	214	0,0350	100	3,50	21,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.90	1000	нет	38	90	5	218	0,0362	100	3,62	18,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.90	1000	нет	42	90	10	222	0,0373	100	3,73	37,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.90	1000	нет	45	90	10	225	0,0382	100	3,82	38,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.90	1000	нет	48	90	9	228	0,0390	100	3,90	35,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.90	1000	нет	54	90	9	234	0,0407	100	4,07	36,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.90	1000	нет	57	90	9	237	0,0415	100	4,15	37,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.90	1000	нет	60	90	9	240	0,0424	100	4,24	38,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.90	1000	нет	64	90	8	244	0,0435	100	4,35	34,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.90	1000	нет	70	90	8	250	0,0452	100	4,52	36,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.90	1000	нет	76	90	7	256	0,0469	100	4,69	32,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.90	1000	нет	80	90	7	260	0,0480	100	4,80	33,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.90	1000	нет	89	90	7	269	0,0506	100	5,06	35,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.90	1000	нет									

Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.100	1000	нет	48	100	8	248	0,0465	100	4,65	37,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.100	1000	нет	54	100	8	254	0,0484	100	4,84	38,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.100	1000	нет	57	100	7	257	0,0493	100	4,93	34,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.100	1000	нет	60	100	7	260	0,0502	100	5,02	35,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.100	1000	нет	64	100	7	264	0,0515	100	5,15	36,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.100	1000	нет	70	100	7	270	0,0534	100	5,34	37,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.100	1000	нет	76	100	7	276	0,0553	100	5,53	38,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.100	1000	нет	80	100	6	280	0,0565	100	5,65	33,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.100	1000	нет	89	100	6	289	0,0593	100	5,93	35,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.100	1000	нет	108	100	5	308	0,0653	100	6,53	32,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.100	1000	нет	114	100	5	314	0,0672	100	6,72	33,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.100	1000	нет	133	100	4	333	0,0732	100	7,32	29,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.100	1000	нет	140	100	4	340	0,0754	100	7,54	30,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.100	1000	нет	159	100	3	359	0,0813	100	8,13	24,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.100	1000	нет	219	100	2	419	0,1002	100	10,02	20,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.100	1000	нет	273	100	2	473	0,1171	100	11,71	23,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.100	1000	нет	324	100	1	524	0,1331	100	13,31	13,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.18.120	1000	нет	18	120	7	258	0,0520	100	5,20	36,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.21.120	1000	нет	21	120	7	261	0,0531	100	5,31	37,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.25.120	1000	нет	25	120	7	265	0,0546	100	5,46	38,2	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.27.120	1000	нет	27	120	7	267	0,0554	100	5,54	38,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.32.120	1000	нет	32	120	7	272	0,0573	100	5,73	40,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.34.120	1000	нет	34	120	7	274	0,0580	100	5,80	40,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.38.120	1000	нет	38	120	7	278	0,0595	100	5,95	41,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.42.120	1000	нет	42	120	7	282	0,0610	100	6,10	42,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.45.120	1000	нет	45	120	6	285	0,0622	100	6,22	37,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.48.120	1000	нет	48	120	6	288	0,0633	100	6,33	38,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.54.120	1000	нет	54	120	6	294	0,0656	100	6,56	39,3	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.57.120	1000	нет	57	120	6	297	0,0667	100	6,67	40,0	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.60.120	1000	нет	60	120	5	300	0,0678	100	6,78	33,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.64.120	1000	нет	64	120	5	304	0,0693	100	6,93	34,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.70.120	1000	нет	70	120	5	310	0,0716	100	7,16	35,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.76.120	1000	нет	76	120	5	316	0,0739	100	7,39	36,9	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.80.120	1000	нет	80	120	4	320	0,0754	100	7,54	30,1	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.89.120	1000	нет	89	120	4	329	0,0788	100	7,88	31,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.108.120	1000	нет	108	120	4	348	0,0859	100	8,59	34,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.114.120	1000	нет	114	120	3	354	0,0882	100	8,82	26,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.133.120	1000	нет	133	120	3	373	0,0953	100	9,53	28,6	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.140.120	1000	нет	140	120	3	380	0,0980	100	9,80	29,4	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.159.120	1000	нет	159	120	3	399	0,1051	100	10,51	31,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.219.120	1000	нет	219	120	2	459	0,1277	100	12,77	25,5	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.273.120	1000	нет	273	120	1	513	0,1481	100	14,81	14,8	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 АМАКС 1000.324.120	1000	нет	324	120	1	564	0,1673	100	16,73	16,7	0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.20	1000	фольга	18	20	81	58	0,0024	100	0,24	19,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.20	1000	фольга	21	20	72	61	0,0026	100	0,26	18,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.20	1000	фольга	25	20	64	65	0,0028	100	0,28	18,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.20	1000	фольга	27	20	64	67	0,0030	100	0,30	18,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.20	1000	фольга	32	20	56	72	0,0033	100	0,33	18,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.20	1000	фольга	34	20	49	74	0,0034	100	0,34	16,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.20	1000	фольга	38	20	45	78	0,0036	100	0,36	16,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.20	1000	фольга	42	20	42	82	0,0039	100	0,39	16,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.20	1000	фольга	45	20	42	85	0,0041	100	0,41	17,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.20	1000	фольга	48	20	36	88	0,0043	100	0,43	15,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.20	1000	фольга	54	20	32	94	0,0046	100	0,46	14,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.20	1000	фольга	57	20	30	97	0,0048	100	0,48	14,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.20	1000	фольга	60	20	30	100	0,0050	100	0,50	15,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.20	1000	фольга	64	20	25	104	0,0053	100	0,53	13,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.20	1000	фольга	70	20	25	110	0,0057	100	0,57	14,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.20	1000	фольга	76	20	22	116	0,0060	100	0,60	13,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.20	1000	фольга	80	20	20	120	0,0063	100	0,63	12,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.20	1000	фольга	89	20	17	129	0,0068	100	0,68	11,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.20	1000	фольга	108	20	13	148	0,0080	100	0,80	10,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.20	1000	фольга	114	20	12	154	0,0084	100	0,84	10,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.20	1000	фольга	133	20	9	173	0,0096	100	0,96	8,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.20	1000	фольга	140	20	9	180	0,0100	100	1,00	9,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.20	1000	фольга	159	20	6	199	0,0112	100	1,12	6,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.20	1000	фольга	219	20	7	259	0,0150	100	1,50	10,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.20	1000	фольга	273	20	4	313	0,0184	100	1,84	7,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.20	1000	фольга	324	20	3	364	0,0216	100	2,16	6,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.30	1000	фольга	18	30	56	78	0,0045	100	0,45	25,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.30	1000	фольга	21	30	49	81	0,0048	100	0,48	23,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.30	1000	фольга	25	30	49	85	0,0052	100	0,52	25,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.30	1000	фольга	27	30	42	87	0,0054	100	0,54	22,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.30	1000	фольга	32	30	36	92	0,0058	100	0,58	21,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.30	1000	фольга	34	30	36	94	0,0060	100	0,60	21,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.30	1000	фольга	38	30	30	98	0,0064	100	0,64	19,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.30	1000	фольга	42	30	30	102	0,0068	100	0,68	20,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.30	1000	фольга	45	30	25	105	0,0071	100	0,71	17,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.30	1000	фольга	48	30	30	108	0,0073	100	0,73	22,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.30	1000	фольга	54	30	25	114	0,0079	100	0,79	19,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.30	1000	фольга	57	30	25	117	0,0082	100	0,82	20,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.30	1000	фольга	60	30	23	120	0,0085	100	0,85	19,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.30	1000	фольга	64	30	23	124	0,0089	100	0,89	20,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.30	1000	фольга	70	30	16	130	0,0094	100	0,94	15,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.30	1000	фольга	76	30	20	136	0,0100	100	1,00	20,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.30	1000	фольга	80	30	16	140	0,0104	100	1,04	16,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.30	1000	фольга	89	30	14	149	0,0112	100	1,12	15,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.30	1000	фольга	108	30	12	168	0,0130	100	1,30	15,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.30	1000	фольга	114	30	10	174	0,0136	100	1,36	13,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.30	1000	фольга	133	30	9	193	0,0154	100	1,54	13,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.30	1000	фольга	140	30	9	200	0,0160	100	1,60	14,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.30	1000	фольга	159	30	6	219	0,0178	100	1,78	10,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.30	1000	фольга	219								

Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.40	1000	фольга	80	40	11	160	0,0151	100	1,51	16,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.40	1000	фольга	89	40	12	169	0,0162	100	1,62	19,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.40	1000	фольга	108	40	9	188	0,0186	100	1,86	16,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.40	1000	фольга	114	40	8	194	0,0193	100	1,93	15,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.40	1000	фольга	133	40	6	213	0,0217	100	2,17	13,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.40	1000	фольга	140	40	11	220	0,0226	100	2,26	24,9
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.40	1000	фольга	159	40	4	239	0,0250	100	2,50	10,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.40	1000	фольга	219	40	5	299	0,0325	100	3,25	16,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.40	1000	фольга	273	40	4	353	0,0393	100	3,93	15,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.40	1000	фольга	324	40	3	404	0,0457	100	4,57	13,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.50	1000	фольга	18	50	20	118	0,0107	100	1,07	21,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.50	1000	фольга	21	50	20	121	0,0111	100	1,11	22,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.50	1000	фольга	25	50	20	125	0,0118	100	1,18	23,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.50	1000	фольга	27	50	16	127	0,0121	100	1,21	19,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.50	1000	фольга	32	50	20	132	0,0129	100	1,29	25,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.50	1000	фольга	34	50	16	134	0,0132	100	1,32	21,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.50	1000	фольга	38	50	16	138	0,0138	100	1,38	22,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.50	1000	фольга	42	50	16	142	0,0144	100	1,44	23,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.50	1000	фольга	45	50	14	145	0,0149	100	1,49	20,9
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.50	1000	фольга	48	50	16	148	0,0154	100	1,54	24,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.50	1000	фольга	54	50	12	154	0,0163	100	1,63	19,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.50	1000	фольга	57	50	13	157	0,0168	100	1,68	21,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.50	1000	фольга	60	50	11	160	0,0173	100	1,73	19,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.50	1000	фольга	64	50	10	164	0,0179	100	1,79	17,9
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.50	1000	фольга	70	50	9	170	0,0188	100	1,88	17,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.50	1000	фольга	76	50	9	176	0,0198	100	1,98	17,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.50	1000	фольга	80	50	9	180	0,0204	100	2,04	18,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.50	1000	фольга	89	50	9	189	0,0218	100	2,18	19,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.50	1000	фольга	108	50	7	208	0,0248	100	2,48	17,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.50	1000	фольга	114	50	6	214	0,0257	100	2,57	15,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.50	1000	фольга	133	50	6	233	0,0287	100	2,87	17,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.50	1000	фольга	140	50	9	240	0,0298	100	2,98	26,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.50	1000	фольга	159	50	5	259	0,0328	100	3,28	16,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.50	1000	фольга	219	50	3	319	0,0422	100	4,22	12,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.50	1000	фольга	273	50	3	373	0,0507	100	5,07	15,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.50	1000	фольга	324	50	3	424	0,0587	100	5,87	17,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.60	1000	фольга	18	60	16	138	0,0147	100	1,47	23,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.60	1000	фольга	21	60	16	141	0,0153	100	1,53	24,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.60	1000	фольга	25	60	16	145	0,0160	100	1,60	25,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.60	1000	фольга	27	60	20	147	0,0164	100	1,64	32,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.60	1000	фольга	32	60	16	152	0,0173	100	1,73	27,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.60	1000	фольга	34	60	12	154	0,0177	100	1,77	21,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.60	1000	фольга	38	60	12	158	0,0185	100	1,85	22,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.60	1000	фольга	42	60	12	162	0,0192	100	1,92	23,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.60	1000	фольга	45	60	12	165	0,0198	100	1,98	23,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.60	1000	фольга	48	60	12	168	0,0203	100	2,03	24,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.60	1000	фольга	54	60	12	174	0,0215	100	2,15	25,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.60	1000	фольга	57	60	9	177	0,0220	100	2,20	19,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.60	1000	фольга	60	60	9	180	0,0226	100	2,26	20,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.60	1000	фольга	64	60	9	184	0,0234	100	2,34	21,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.60	1000	фольга	70	60	9	190	0,0245	100	2,45	22,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.60	1000	фольга	76	60	9	196	0,0256	100	2,56	23,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.60	1000	фольга	80	60	6	200	0,0264	100	2,64	15,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.60	1000	фольга	89	60	7	209	0,0281	100	2,81	19,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.60	1000	фольга	108	60	6	228	0,0317	100	3,17	19,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.60	1000	фольга	114	60	9	234	0,0328	100	3,28	29,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.60	1000	фольга	133	60	7	253	0,0364	100	3,64	25,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.60	1000	фольга	140	60	7	260	0,0377	100	3,77	26,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.60	1000	фольга	159	60	6	279	0,0413	100	4,13	24,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.60	1000	фольга	219	60	3	339	0,0526	100	5,26	15,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.60	1000	фольга	273	60	3	393	0,0627	100	6,27	18,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.60	1000	фольга	324	60	2	444	0,0723	100	7,23	14,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.70	1000	фольга	18	70	10	158	0,0193	100	1,93	19,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.70	1000	фольга	21	70	10	161	0,0200	100	2,00	20,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.70	1000	фольга	25	70	10	165	0,0209	100	2,09	20,9
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.70	1000	фольга	27	70	10	167	0,0213	100	2,13	21,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.70	1000	фольга	32	70	10	172	0,0224	100	2,24	22,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.70	1000	фольга	34	70	9	174	0,0229	100	2,29	20,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.70	1000	фольга	38	70	9	178	0,0237	100	2,37	21,4
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.70	1000	фольга	42	70	9	182	0,0246	100	2,46	22,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.70	1000	фольга	45	70	9	185	0,0253	100	2,53	22,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.70	1000	фольга	48	70	9	188	0,0259	100	2,59	23,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.70	1000	фольга	54	70	8	194	0,0273	100	2,73	21,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.70	1000	фольга	57	70	7	197	0,0279	100	2,79	19,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.70	1000	фольга	60	70	6	200	0,0286	100	2,86	17,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.70	1000	фольга	64	70	6	204	0,0295	100	2,95	17,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.70	1000	фольга	70	70	6	210	0,0308	100	3,08	18,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.70	1000	фольга	76	70	5	216	0,0321	100	3,21	16,0
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.70	1000	фольга	80	70	11	220	0,0330	100	3,30	36,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.70	1000	фольга	89	70	9	229	0,0349	100	3,49	31,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.70	1000	фольга	108	70	6	248	0,0391	100	3,91	23,5
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.70	1000	фольга	114	70	6	254	0,0404	100	4,04	24,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.70	1000	фольга	133	70	6	273	0,0446	100	4,46	26,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.70	1000	фольга	140	70	6	280	0,0462	100	4,62	27,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.70	1000	фольга	159	70	5	299	0,0503	100	5,03	25,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.70	1000	фольга	219	70	3	359	0,0635	100	6,35	19,1
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.70	1000	фольга	273	70	3	413	0,0754	100	7,54	22,6
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.70	1000	фольга	324	70	2	464	0,0866	100	8,66	17,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.80	1000	фольга	18	80	9	178	0,0246	100	2,46	22,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.80	1000	фольга	21	80	9	181	0,0254	100	2,54	22,8
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.80	1000	фольга	25	80	9	185	0,0264	100	2,64	23,7
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.80	1000	фольга	27	80	9	187	0,0269	100	2,69	24,2
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.80	1000	фольга	32	80	9	192	0,0281	100	2,81	25,3
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.80	1000	фольга	34	80	8	194	0,0286	100	2,86	22,9
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.80	1000	фольга	38	80	7	198	0,0296	100	2,96	20,7</

Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.80	1000	фольга	219	80	3	379	0,0751	100	7,51	22,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.80	1000	фольга	273	80	2	433	0,0887	100	8,87	17,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.80	1000	фольга	324	80	2	484	0,1015	100	10,15	20,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.90	1000	фольга	18	90	7	198	0,0305	100	3,05	21,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.90	1000	фольга	21	90	6	201	0,0314	100	3,14	18,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.90	1000	фольга	25	90	6	205	0,0325	100	3,25	19,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.90	1000	фольга	27	90	6	207	0,0331	100	3,31	19,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.90	1000	фольга	32	90	6	212	0,0345	100	3,45	20,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.90	1000	фольга	34	90	6	214	0,0350	100	3,50	21,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.90	1000	фольга	38	90	5	218	0,0362	100	3,62	18,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.90	1000	фольга	42	90	10	222	0,0373	100	3,73	37,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.90	1000	фольга	45	90	10	225	0,0382	100	3,82	38,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.90	1000	фольга	48	90	9	228	0,0390	100	3,90	35,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.90	1000	фольга	54	90	9	234	0,0407	100	4,07	36,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.90	1000	фольга	57	90	9	237	0,0415	100	4,15	37,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.90	1000	фольга	60	90	9	240	0,0424	100	4,24	38,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.90	1000	фольга	64	90	8	244	0,0435	100	4,35	34,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.90	1000	фольга	70	90	8	250	0,0452	100	4,52	36,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.90	1000	фольга	76	90	7	256	0,0469	100	4,69	32,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.90	1000	фольга	80	90	7	260	0,0480	100	4,80	33,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.90	1000	фольга	89	90	7	269	0,0506	100	5,06	35,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.90	1000	фольга	108	90	6	288	0,0560	100	5,60	33,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.90	1000	фольга	114	90	6	294	0,0577	100	5,77	34,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.90	1000	фольга	133	90	4	313	0,0630	100	6,30	25,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.90	1000	фольга	140	90	4	320	0,0650	100	6,50	26,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.90	1000	фольга	159	90	4	339	0,0704	100	7,04	28,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.90	1000	фольга	219	90	3	399	0,0873	100	8,73	26,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.90	1000	фольга	273	90	2	453	0,1026	100	10,26	20,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.90	1000	фольга	324	90	1	504	0,1170	100	11,70	11,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.100	1000	фольга	18	100	5	218	0,0371	100	3,71	18,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.100	1000	фольга	21	100	11	221	0,0380	100	3,80	41,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.100	1000	фольга	25	100	10	225	0,0393	100	3,93	39,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.100	1000	фольга	27	100	10	227	0,0399	100	3,99	39,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.100	1000	фольга	32	100	9	232	0,0414	100	4,14	37,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.100	1000	фольга	34	100	9	234	0,0421	100	4,21	37,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.100	1000	фольга	38	100	9	238	0,0433	100	4,33	39,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.100	1000	фольга	42	100	8	242	0,0446	100	4,46	35,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.100	1000	фольга	45	100	8	245	0,0455	100	4,55	36,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.100	1000	фольга	48	100	8	248	0,0465	100	4,65	37,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.100	1000	фольга	54	100	8	254	0,0484	100	4,84	38,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.100	1000	фольга	57	100	7	257	0,0493	100	4,93	34,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.100	1000	фольга	60	100	7	260	0,0502	100	5,02	35,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.100	1000	фольга	64	100	7	264	0,0515	100	5,15	36,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.100	1000	фольга	70	100	7	270	0,0534	100	5,34	37,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.100	1000	фольга	76	100	7	276	0,0553	100	5,53	38,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.100	1000	фольга	80	100	6	280	0,0565	100	5,65	33,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.100	1000	фольга	89	100	6	289	0,0593	100	5,93	35,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.100	1000	фольга	108	100	5	308	0,0653	100	6,53	32,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.100	1000	фольга	114	100	5	314	0,0672	100	6,72	33,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.100	1000	фольга	133	100	4	333	0,0732	100	7,32	29,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.100	1000	фольга	140	100	4	340	0,0754	100	7,54	30,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.100	1000	фольга	159	100	3	359	0,0813	100	8,13	24,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.100	1000	фольга	219	100	2	419	0,1002	100	10,02	20,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.100	1000	фольга	273	100	2	473	0,1171	100	11,71	23,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.100	1000	фольга	324	100	1	524	0,1331	100	13,31	13,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.18.120	1000	фольга	18	120	7	258	0,0520	100	5,20	36,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.21.120	1000	фольга	21	120	7	261	0,0531	100	5,31	37,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.25.120	1000	фольга	25	120	7	265	0,0546	100	5,46	38,2	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.27.120	1000	фольга	27	120	7	267	0,0554	100	5,54	38,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.32.120	1000	фольга	32	120	7	272	0,0573	100	5,73	40,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.34.120	1000	фольга	34	120	7	274	0,0580	100	5,80	40,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.38.120	1000	фольга	38	120	7	278	0,0595	100	5,95	41,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.42.120	1000	фольга	42	120	7	282	0,0610	100	6,10	42,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.45.120	1000	фольга	45	120	6	285	0,0622	100	6,22	37,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.48.120	1000	фольга	48	120	6	288	0,0633	100	6,33	38,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.54.120	1000	фольга	54	120	6	294	0,0656	100	6,56	39,3	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.57.120	1000	фольга	57	120	6	297	0,0667	100	6,67	40,0	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.60.120	1000	фольга	60	120	5	300	0,0678	100	6,78	33,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.64.120	1000	фольга	64	120	5	304	0,0693	100	6,93	34,7	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.70.120	1000	фольга	70	120	5	310	0,0716	100	7,16	35,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.76.120	1000	фольга	76	120	5	316	0,0739	100	7,39	36,9	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.80.120	1000	фольга	80	120	4	320	0,0754	100	7,54	30,1	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.89.120	1000	фольга	89	120	4	329	0,0788	100	7,88	31,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.108.120	1000	фольга	108	120	4	348	0,0859	100	8,59	34,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.114.120	1000	фольга	114	120	3	354	0,0882	100	8,82	26,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.133.120	1000	фольга	133	120	3	373	0,0953	100	9,53	28,6	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.140.120	1000	фольга	140	120	3	380	0,0980	100	9,80	29,4	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.159.120	1000	фольга	159	120	3	399	0,1051	100	10,51	31,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.219.120	1000	фольга	219	120	2	459	0,1277	100	12,77	25,5	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.273.120	1000	фольга	273	120	1	513	0,1481	100	14,81	14,8	
Цилиндр	Цилиндр ЦКВ-100 (Ф) АМАКС 1000.324.120	1000	фольга	324	120	1	564	0,1673	100	16,73	16,7	
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	18	20	81	58	0,0024	100	0,24	19,3	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	21	20	72	61	0,0026	100	0,26	18,5	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	25	20	64	65	0,0028	100	0,28	18,1	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	27	20	64	67	0,0030	100	0,30	18,9	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	32	20	56	72	0,0033	100	0,33	18,3	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	34	20	49	74	0,0034	100	0,34	16,6	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	38	20	45	78	0,0036	100	0,36	16,4	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	42	20	42	82	0,0039	100	0,39	16,4	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	45	20	42	85	0,0041	100	0,41	17,1	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	48	20	36	88	0,0043	100	0,43	15,4	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	54	20	32	94	0,0046	100	0,46	14,9	0
Отвод 90°	ОтКВ 100- 90гр АМАКС		нет	57	20	30	97	0,0048	100	0,48	14,5	0</

Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	30	36	92	0,0058	100	0,58	21,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	30	36	94	0,0060	100	0,60	21,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	30	30	98	0,0064	100	0,64	19,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	30	30	102	0,0068	100	0,68	20,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	30	25	105	0,0071	100	0,71	17,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	30	30	108	0,0073	100	0,73	22,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	30	25	114	0,0079	100	0,79	19,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	30	25	117	0,0082	100	0,82	20,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	30	23	120	0,0085	100	0,85	19,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	30	23	124	0,0089	100	0,89	20,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	30	16	130	0,0094	100	0,94	15,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	30	20	136	0,0100	100	1,00	20,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	30	16	140	0,0104	100	1,04	16,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	30	14	149	0,0112	100	1,12	15,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	30	12	168	0,0130	100	1,30	15,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	30	10	174	0,0136	100	1,36	13,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	30	9	193	0,0154	100	1,54	13,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	30	9	200	0,0160	100	1,60	14,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	30	6	219	0,0178	100	1,78	10,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	30	8	279	0,0235	100	2,35	18,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	30	8	333	0,0285	100	2,85	22,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	30	7	384	0,0333	100	3,33	23,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	40	36	98	0,0073	100	0,73	26,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	40	31	101	0,0077	100	0,77	23,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	40	25	105	0,0082	100	0,82	20,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	40	30	107	0,0084	100	0,84	25,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	40	26	112	0,0090	100	0,90	23,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	40	20	114	0,0093	100	0,93	18,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	40	23	118	0,0098	100	0,98	22,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	40	20	122	0,0103	100	1,03	20,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	40	20	125	0,0107	100	1,07	21,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	40	20	128	0,0111	100	1,11	22,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	40	16	134	0,0118	100	1,18	18,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	40	16	137	0,0122	100	1,22	19,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	40	16	140	0,0126	100	1,26	20,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	40	13	144	0,0131	100	1,31	17,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	40	12	150	0,0138	100	1,38	16,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	40	14	156	0,0146	100	1,46	20,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	40	11	160	0,0151	100	1,51	16,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	40	12	169	0,0162	100	1,62	19,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	40	9	188	0,0186	100	1,86	16,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	40	8	194	0,0193	100	1,93	15,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	40	6	213	0,0217	100	2,17	13,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	40	11	220	0,0226	100	2,26	24,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	40	4	239	0,0250	100	2,50	10,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	40	5	299	0,0325	100	3,25	16,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	40	4	353	0,0393	100	3,93	15,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	40	3	404	0,0457	100	4,57	13,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	50	20	118	0,0107	100	1,07	21,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	50	20	121	0,0111	100	1,11	22,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	50	20	125	0,0118	100	1,18	23,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	50	16	127	0,0121	100	1,21	19,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	50	20	132	0,0129	100	1,29	25,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	50	16	134	0,0132	100	1,32	21,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	50	16	138	0,0138	100	1,38	22,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	50	16	142	0,0144	100	1,44	23,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	50	14	145	0,0149	100	1,49	20,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	50	16	148	0,0154	100	1,54	24,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	50	12	154	0,0163	100	1,63	19,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	50	13	157	0,0168	100	1,68	21,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	50	11	160	0,0173	100	1,73	19,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	50	10	164	0,0179	100	1,79	17,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	50	9	170	0,0188	100	1,88	17,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	50	9	176	0,0198	100	1,98	17,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	50	9	180	0,0204	100	2,04	18,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	50	9	189	0,0218	100	2,18	19,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	50	7	208	0,0248	100	2,48	17,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	50	6	214	0,0257	100	2,57	15,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	50	6	233	0,0287	100	2,87	17,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	50	9	240	0,0298	100	2,98	26,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	50	5	259	0,0328	100	3,28	16,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	50	3	319	0,0422	100	4,22	12,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	50	3	373	0,0507	100	5,07	15,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	50	3	424	0,0587	100	5,87	17,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	60	16	138	0,0147	100	1,47	23,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	60	16	141	0,0153	100	1,53	24,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	60	16	145	0,0160	100	1,60	25,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	60	20	147	0,0164	100	1,64	32,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	60	16	152	0,0173	100	1,73	27,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	60	12	154	0,0177	100	1,77	21,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	60	12	158	0,0185	100	1,85	22,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	60	12	162	0,0192	100	1,92	23,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	60	12	165	0,0198	100	1,98	23,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	60	12	168	0,0203	100	2,03	24,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	60	12	174	0,0215	100	2,15	25,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	60	9	177	0,0220	100	2,20	19,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	60	9	180	0,0226	100	2,26	20,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	60	9	184	0,0234	100	2,34	21,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	60	9	190	0,0245	100	2,45	22,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	60	9	196	0,0256	100	2,56	23,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	60	6	200	0,0264	100	2,64	15,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	60	7	209	0,0281	100	2,81	19,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	60	6	228	0,0317	100	3,17	19,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	60	9	234	0,0328	100	3,28	29,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	60	7	253	0,0364	100	3,64	25,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	60	7	260	0,0377	100	3,77	26,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	60	6	279	0,0413	100	4,13	24,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	60	3	339	0,0526	100	5,26	15,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	60	3	393	0,0627	100	6,27	18,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	60	2	444	0,0723	100	7,23	14,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	70	10	158	0,0193	100	1,93	19,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	70	10	161	0,0200	100	2,00	20,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	70	10	165	0,0209	100	2,09	20,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	70	10	167	0,0213	100	2,13	21,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	70	10	172	0,0224	100	2,24	22,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	70	9	174	0,0229	100	2,29	20,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	70	9	178	0,0237	100	2,37	21,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	70	9	182	0,0246	100	2,46	22,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45								

Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	70	7	197	0,0279	100	2,79	19,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	70	6	200	0,0286	100	2,86	17,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	70	6	204	0,0295	100	2,95	17,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	70	6	210	0,0308	100	3,08	18,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	70	5	216	0,0321	100	3,21	16,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	70	11	220	0,0330	100	3,30	36,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	70	9	229	0,0349	100	3,49	31,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	70	6	248	0,0391	100	3,91	23,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	70	6	254	0,0404	100	4,04	24,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	70	6	273	0,0446	100	4,46	26,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	70	6	280	0,0462	100	4,62	27,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	70	5	299	0,0503	100	5,03	25,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	70	3	359	0,0635	100	6,35	19,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	70	3	413	0,0754	100	7,54	22,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	70	2	464	0,0866	100	8,66	17,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	80	9	178	0,0246	100	2,46	22,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	80	9	181	0,0254	100	2,54	22,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	80	9	185	0,0264	100	2,64	23,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	80	9	187	0,0269	100	2,69	24,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	80	9	192	0,0281	100	2,81	25,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	80	8	194	0,0286	100	2,86	22,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	80	7	198	0,0296	100	2,96	20,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	80	6	202	0,0306	100	3,06	18,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	80	6	205	0,0314	100	3,14	18,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	80	6	208	0,0322	100	3,22	19,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	80	6	214	0,0337	100	3,37	20,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	80	7	217	0,0344	100	3,44	24,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	80	11	220	0,0352	100	3,52	38,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	80	10	224	0,0362	100	3,62	36,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	80	10	230	0,0377	100	3,77	37,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	80	9	236	0,0392	100	3,92	35,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	80	9	240	0,0402	100	4,02	36,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	80	8	249	0,0425	100	4,25	34,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	80	4	268	0,0472	100	4,72	18,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	80	4	274	0,0487	100	4,87	19,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	80	4	293	0,0535	100	5,35	21,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	80	4	300	0,0553	100	5,53	22,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	80	4	319	0,0600	100	6,00	24,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	80	3	379	0,0751	100	7,51	22,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	80	2	433	0,0887	100	8,87	17,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	80	2	484	0,1015	100	10,15	20,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	90	7	198	0,0305	100	3,05	21,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	90	6	201	0,0314	100	3,14	18,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	90	6	205	0,0325	100	3,25	19,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	90	6	207	0,0331	100	3,31	19,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	90	6	212	0,0345	100	3,45	20,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	90	6	214	0,0350	100	3,50	21,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	90	5	218	0,0362	100	3,62	18,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	90	10	222	0,0373	100	3,73	37,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	90	10	225	0,0382	100	3,82	38,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	90	9	228	0,0390	100	3,90	35,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	90	9	234	0,0407	100	4,07	36,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	90	9	237	0,0415	100	4,15	37,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	90	9	240	0,0424	100	4,24	38,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	90	8	244	0,0435	100	4,35	34,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	90	8	250	0,0452	100	4,52	36,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	90	7	256	0,0469	100	4,69	32,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	90	7	260	0,0480	100	4,80	33,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	90	7	269	0,0506	100	5,06	35,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	90	6	288	0,0560	100	5,60	33,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	90	6	294	0,0577	100	5,77	34,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	90	4	313	0,0630	100	6,30	25,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	90	4	320	0,0650	100	6,50	26,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	90	4	339	0,0704	100	7,04	28,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	90	3	399	0,0873	100	8,73	26,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	90	2	453	0,1026	100	10,26	20,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	90	1	504	0,1170	100	11,70	11,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	100	5	218	0,0371	100	3,71	18,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	100	11	221	0,0380	100	3,80	41,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	100	10	225	0,0393	100	3,93	39,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	100	10	227	0,0399	100	3,99	39,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	100	9	232	0,0414	100	4,14	37,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	100	9	234	0,0421	100	4,21	37,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	100	9	238	0,0433	100	4,33	39,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	100	8	242	0,0446	100	4,46	35,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	100	8	245	0,0455	100	4,55	36,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	100	8	248	0,0465	100	4,65	37,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	100	8	254	0,0484	100	4,84	38,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	100	7	257	0,0493	100	4,93	34,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	100	7	260	0,0502	100	5,02	35,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	100	7	264	0,0515	100	5,15	36,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	100	7	270	0,0534	100	5,34	37,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	100	7	276	0,0553	100	5,53	38,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	80	100	6	280	0,0565	100	5,65	33,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	89	100	6	289	0,0593	100	5,93	35,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	108	100	5	308	0,0653	100	6,53	32,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	114	100	5	314	0,0672	100	6,72	33,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	133	100	4	333	0,0732	100	7,32	29,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	140	100	4	340	0,0754	100	7,54	30,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	159	100	3	359	0,0813	100	8,13	24,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	219	100	2	419	0,1002	100	10,02	20,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	273	100	2	473	0,1171	100	11,71	23,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	324	100	1	524	0,1331	100	13,31	13,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	18	120	7	258	0,0520	100	5,20	36,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	21	120	7	261	0,0531	100	5,31	37,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	25	120	7	265	0,0546	100	5,46	38,2	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	27	120	7	267	0,0554	100	5,54	38,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	32	120	7	272	0,0573	100	5,73	40,1	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	34	120	7	274	0,0580	100	5,80	40,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	38	120	7	278	0,0595	100	5,95	41,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	42	120	7	282	0,0610	100	6,10	42,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	45	120	6	285	0,0622	100	6,22	37,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	48	120	6	288	0,0633	100	6,33	38,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	54	120	6	294	0,0656	100	6,56	39,3	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	57	120	6	297	0,0667	100	6,67	40,0	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	60	120	5	300	0,0678	100	6,78	33,9	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	64	120	5	304	0,0693	100	6,93	34,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	70	120	5	310	0,0716	100	7,16	35,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90rp АМАКС	нет	76	120							



Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	108	120	4	348	0,0859	100	8,59	34,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	114	120	3	354	0,0882	100	8,82	26,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	133	120	3	373	0,0953	100	9,53	28,6	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	140	120	3	380	0,0980	100	9,80	29,4	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	159	120	3	399	0,1051	100	10,51	31,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	219	120	2	459	0,1277	100	12,77	25,5	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	273	120	1	513	0,1481	100	14,81	14,8	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		нет	324	120	1	564	0,1673	100	16,73	16,7	0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	18	20	81	58	0,0024	100	0,24	19,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	21	20	72	61	0,0026	100	0,26	18,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	25	20	64	65	0,0028	100	0,28	18,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	27	20	64	67	0,0030	100	0,30	18,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	32	20	56	72	0,0033	100	0,33	18,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	34	20	49	74	0,0034	100	0,34	16,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	38	20	45	78	0,0036	100	0,36	16,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	42	20	42	82	0,0039	100	0,39	16,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	45	20	42	85	0,0041	100	0,41	17,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	48	20	36	88	0,0043	100	0,43	15,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	54	20	32	94	0,0046	100	0,46	14,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	57	20	30	97	0,0048	100	0,48	14,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	60	20	30	100	0,0050	100	0,50	15,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	64	20	25	104	0,0053	100	0,53	13,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	70	20	25	110	0,0057	100	0,57	14,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	76	20	22	116	0,0060	100	0,60	13,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	80	20	20	120	0,0063	100	0,63	12,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	89	20	17	129	0,0068	100	0,68	11,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	108	20	13	148	0,0080	100	0,80	10,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	114	20	12	154	0,0084	100	0,84	10,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	133	20	9	173	0,0096	100	0,96	8,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	140	20	9	180	0,0100	100	1,00	9,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	159	20	6	199	0,0112	100	1,12	6,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	219	20	7	259	0,0150	100	1,50	10,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	273	20	4	313	0,0184	100	1,84	7,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	324	20	3	364	0,0216	100	2,16	6,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	18	30	56	78	0,0045	100	0,45	25,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	21	30	49	81	0,0048	100	0,48	23,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	25	30	49	85	0,0052	100	0,52	25,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	27	30	42	87	0,0054	100	0,54	22,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	32	30	36	92	0,0058	100	0,58	21,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	34	30	36	94	0,0060	100	0,60	21,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	38	30	30	98	0,0064	100	0,64	19,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	42	30	30	102	0,0068	100	0,68	20,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	45	30	25	105	0,0071	100	0,71	17,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	48	30	30	108	0,0073	100	0,73	22,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	54	30	25	114	0,0079	100	0,79	19,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	57	30	25	117	0,0082	100	0,82	20,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	60	30	23	120	0,0085	100	0,85	19,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	64	30	23	124	0,0089	100	0,89	20,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	70	30	16	130	0,0094	100	0,94	15,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	76	30	20	136	0,0100	100	1,00	20,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	80	30	16	140	0,0104	100	1,04	16,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	89	30	14	149	0,0112	100	1,12	15,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	108	30	12	168	0,0130	100	1,30	15,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	114	30	10	174	0,0136	100	1,36	13,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	133	30	9	193	0,0154	100	1,54	13,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	140	30	9	200	0,0160	100	1,60	14,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	159	30	6	219	0,0178	100	1,78	10,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	219	30	8	279	0,0235	100	2,35	18,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	273	30	8	333	0,0285	100	2,85	22,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	324	30	7	384	0,0333	100	3,33	23,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	18	40	36	98	0,0073	100	0,73	26,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	21	40	31	101	0,0077	100	0,77	23,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	25	40	25	105	0,0082	100	0,82	20,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	27	40	30	107	0,0084	100	0,84	25,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	32	40	26	112	0,0090	100	0,90	23,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	34	40	20	114	0,0093	100	0,93	18,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	38	40	23	118	0,0098	100	0,98	22,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	42	40	20	122	0,0103	100	1,03	20,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	45	40	20	125	0,0107	100	1,07	21,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	48	40	20	128	0,0111	100	1,11	22,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	54	40	16	134	0,0118	100	1,18	18,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	57	40	16	137	0,0122	100	1,22	19,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	60	40	16	140	0,0126	100	1,26	20,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	64	40	13	144	0,0131	100	1,31	17,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	70	40	12	150	0,0138	100	1,38	16,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	76	40	14	156	0,0146	100	1,46	20,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	80	40	11	160	0,0151	100	1,51	16,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	89	40	12	169	0,0162	100	1,62	19,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	108	40	9	188	0,0186	100	1,86	16,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	114	40	8	194	0,0193	100	1,93	15,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	133	40	6	213	0,0217	100	2,17	13,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	140	40	11	220	0,0226	100	2,26	24,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	159	40	4	239	0,0250	100	2,50	10,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	219	40	5	299	0,0325	100	3,25	16,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	273	40	4	353	0,0393	100	3,93	15,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	324	40	3	404	0,0457	100	4,57	13,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	18	50	20	118	0,0107	100	1,07	21,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	21	50	20	121	0,0111	100	1,11	22,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	25	50	20	125	0,0118	100	1,18	23,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	27	50	16	127	0,0121	100	1,21	19,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	32	50	20	132	0,0129	100	1,29	25,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	34	50	16	134	0,0132	100	1,32	21,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	38	50	16	138	0,0138	100	1,38	22,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	42	50	16	142	0,0144	100	1,44	23,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	45	50	14	145	0,0149	100	1,49	20,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	48	50	16	148	0,0154	100	1,54	24,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	54	50	12	154	0,0163	100	1,63	19,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	57	50	13	157	0,0168	100	1,68	21,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	60	50	11	160	0,0173	100	1,73	19,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	64	50	10	164	0,0179	100	1,79	17,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	70	50	9	170	0,0188	100	1,88	17,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	76	50	9	176	0,0198	100	1,98	17,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	80	50	9	180	0,0204	100	2,04	18,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	89	50	9	189	0,0218	100	2,18	19,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС		фольга	108	50	7	208	0,0248				



Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	324	50	3	424	0,0587	100	5,87	17,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	18	60	16	138	0,0147	100	1,47	23,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	21	60	16	141	0,0153	100	1,53	24,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	25	60	16	145	0,0160	100	1,60	25,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	27	60	20	147	0,0164	100	1,64	32,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	32	60	16	152	0,0173	100	1,73	27,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	34	60	12	154	0,0177	100	1,77	21,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	38	60	12	158	0,0185	100	1,85	22,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	42	60	12	162	0,0192	100	1,92	23,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	45	60	12	165	0,0198	100	1,98	23,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	48	60	12	168	0,0203	100	2,03	24,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	54	60	12	174	0,0215	100	2,15	25,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	57	60	9	177	0,0220	100	2,20	19,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	60	60	9	180	0,0226	100	2,26	20,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	64	60	9	184	0,0234	100	2,34	21,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	70	60	9	190	0,0245	100	2,45	22,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	76	60	9	196	0,0256	100	2,56	23,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	80	60	6	200	0,0264	100	2,64	15,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	89	60	7	209	0,0281	100	2,81	19,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	108	60	6	228	0,0317	100	3,17	19,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	114	60	9	234	0,0328	100	3,28	29,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	133	60	7	253	0,0364	100	3,64	25,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	140	60	7	260	0,0377	100	3,77	26,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	159	60	6	279	0,0413	100	4,13	24,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	219	60	3	339	0,0526	100	5,26	15,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	273	60	3	393	0,0627	100	6,27	18,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	324	60	2	444	0,0723	100	7,23	14,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	18	70	10	158	0,0193	100	1,93	19,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	21	70	10	161	0,0200	100	2,00	20,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	25	70	10	165	0,0209	100	2,09	20,9
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	27	70	10	167	0,0213	100	2,13	21,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	32	70	10	172	0,0224	100	2,24	22,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	34	70	9	174	0,0229	100	2,29	20,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	38	70	9	178	0,0237	100	2,37	21,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	42	70	9	182	0,0246	100	2,46	22,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	45	70	9	185	0,0253	100	2,53	22,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	48	70	9	188	0,0259	100	2,59	23,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	54	70	8	194	0,0273	100	2,73	21,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	57	70	7	197	0,0279	100	2,79	19,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	60	70	6	200	0,0286	100	2,86	17,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	64	70	6	204	0,0295	100	2,95	17,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	70	70	6	210	0,0308	100	3,08	18,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	76	70	5	216	0,0321	100	3,21	16,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	80	70	11	220	0,0330	100	3,30	36,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	89	70	9	229	0,0349	100	3,49	31,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	108	70	6	248	0,0391	100	3,91	23,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	114	70	6	254	0,0404	100	4,04	24,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	133	70	6	273	0,0446	100	4,46	26,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	140	70	6	280	0,0462	100	4,62	27,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	159	70	5	299	0,0503	100	5,03	25,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	219	70	3	359	0,0635	100	6,35	19,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	273	70	3	413	0,0754	100	7,54	22,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	324	70	2	464	0,0866	100	8,66	17,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	18	80	9	178	0,0246	100	2,46	22,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	21	80	9	181	0,0254	100	2,54	22,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	25	80	9	185	0,0264	100	2,64	23,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	27	80	9	187	0,0269	100	2,69	24,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	32	80	9	192	0,0281	100	2,81	25,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	34	80	8	194	0,0286	100	2,86	22,9
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	38	80	7	198	0,0296	100	2,96	20,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	42	80	6	202	0,0306	100	3,06	18,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	45	80	6	205	0,0314	100	3,14	18,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	48	80	6	208	0,0322	100	3,22	19,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	54	80	6	214	0,0337	100	3,37	20,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	57	80	7	217	0,0344	100	3,44	24,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	60	80	11	220	0,0352	100	3,52	38,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	64	80	10	224	0,0362	100	3,62	36,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	70	80	10	230	0,0377	100	3,77	37,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	76	80	9	236	0,0392	100	3,92	35,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	80	80	9	240	0,0402	100	4,02	36,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	89	80	8	249	0,0425	100	4,25	34,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	108	80	4	268	0,0472	100	4,72	18,9
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	114	80	4	274	0,0487	100	4,87	19,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	133	80	4	293	0,0535	100	5,35	21,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	140	80	4	300	0,0553	100	5,53	22,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	159	80	4	319	0,0600	100	6,00	24,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	219	80	3	379	0,0751	100	7,51	22,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	273	80	2	433	0,0887	100	8,87	17,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	324	80	2	484	0,1015	100	10,15	20,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	18	90	7	198	0,0305	100	3,05	21,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	21	90	6	201	0,0314	100	3,14	18,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	25	90	6	205	0,0325	100	3,25	19,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	27	90	6	207	0,0331	100	3,31	19,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	32	90	6	212	0,0345	100	3,45	20,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	34	90	6	214	0,0350	100	3,50	21,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	38	90	5	218	0,0362	100	3,62	18,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	42	90	10	222	0,0373	100	3,73	37,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	45	90	10	225	0,0382	100	3,82	38,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	48	90	9	228	0,0390	100	3,90	35,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	54	90	9	234	0,0407	100	4,07	36,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	57	90	9	237	0,0415	100	4,15	37,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	60	90	9	240	0,0424	100	4,24	38,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	64	90	8	244	0,0435	100	4,35	34,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	70	90	8	250	0,0452	100	4,52	36,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	76	90	7	256	0,0469	100	4,69	32,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	80	90	7	260	0,0480	100	4,80	33,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	89	90	7	269	0,0506	100	5,06	35,4
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	108	90	6	288	0,0560	100	5,60	33,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	114	90	6	294	0,0577	100	5,77	34,6
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	133	90	4	313	0,0630	100	6,30	25,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	140	90	4	320	0,0650	100	6,50	26,0
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	159	90	4	339	0,0704	100	7,04	28,1
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	219	90	3	399	0,0873	100	8,73	26,2
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	273	90	2	453	0,1026	100	10,26	20,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	324	90	1	504	0,1170	100	11,70	11,7
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	18	100	5	218	0,0371	100	3,71	18,5
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	21	100	11	221	0,0380	100	3,80	41,8
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	25	100	10	225	0,0393	100	3,93	39,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	27	100	10	227	0,0399	100	3,99	39,9
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	32	100	9	232	0,0414	100	4,14	37,3
Отвод 90°	ОТКВ 100-90р АМАКС	фольга	34	100	9	234	0,0421	100	4,21	37,9

Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	38	100	9	238	0,0433	100	4,33	39,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	42	100	8	242	0,0446	100	4,46	35,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	45	100	8	245	0,0455	100	4,55	36,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	48	100	8	248	0,0465	100	4,65	37,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	54	100	8	254	0,0484	100	4,84	38,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	57	100	7	257	0,0493	100	4,93	34,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	60	100	7	260	0,0502	100	5,02	35,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	64	100	7	264	0,0515	100	5,15	36,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	70	100	7	270	0,0534	100	5,34	37,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	76	100	7	276	0,0553	100	5,53	38,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	80	100	6	280	0,0565	100	5,65	33,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	89	100	6	289	0,0593	100	5,93	35,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	108	100	5	308	0,0653	100	6,53	32,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	114	100	5	314	0,0672	100	6,72	33,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	133	100	4	333	0,0732	100	7,32	29,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	140	100	4	340	0,0754	100	7,54	30,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	159	100	3	359	0,0813	100	8,13	24,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	219	100	2	419	0,1002	100	10,02	20,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	273	100	2	473	0,1171	100	11,71	23,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	324	100	1	524	0,1331	100	13,31	13,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	18	120	7	258	0,0520	100	5,20	36,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	21	120	7	261	0,0531	100	5,31	37,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	25	120	7	265	0,0546	100	5,46	38,2	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	27	120	7	267	0,0554	100	5,54	38,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	32	120	7	272	0,0573	100	5,73	40,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	34	120	7	274	0,0580	100	5,80	40,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	38	120	7	278	0,0595	100	5,95	41,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	42	120	7	282	0,0610	100	6,10	42,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	45	120	6	285	0,0622	100	6,22	37,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	48	120	6	288	0,0633	100	6,33	38,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	54	120	6	294	0,0656	100	6,56	39,3	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	57	120	6	297	0,0667	100	6,67	40,0	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	60	120	5	300	0,0678	100	6,78	33,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	64	120	5	304	0,0693	100	6,93	34,7	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	70	120	5	310	0,0716	100	7,16	35,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	76	120	5	316	0,0739	100	7,39	36,9	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	80	120	4	320	0,0754	100	7,54	30,1	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	89	120	4	329	0,0788	100	7,88	31,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	108	120	4	348	0,0859	100	8,59	34,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	114	120	3	354	0,0882	100	8,82	26,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	133	120	3	373	0,0953	100	9,53	28,6	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	140	120	3	380	0,0980	100	9,80	29,4	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	159	120	3	399	0,1051	100	10,51	31,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	219	120	2	459	0,1277	100	12,77	25,5	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	273	120	1	513	0,1481	100	14,81	14,8	
Отвод 90°	ОТКВ 100-90гр АМАКС		фольга	324	120	1	564	0,1673	100	16,73	16,7	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	20	81	58	0,0024	150	0,36	29,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	20	72	61	0,0026	150	0,39	27,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	20	64	65	0,0028	150	0,42	27,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	20	64	67	0,0030	150	0,44	28,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	20	56	72	0,0033	150	0,49	27,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	20	49	74	0,0034	150	0,51	24,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	20	45	78	0,0036	150	0,55	24,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	20	42	82	0,0039	150	0,58	24,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	20	42	85	0,0041	150	0,61	25,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	20	36	88	0,0043	150	0,64	23,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	20	32	94	0,0046	150	0,70	22,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	20	30	97	0,0048	150	0,73	21,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	20	30	100	0,0050	150	0,75	22,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	20	25	104	0,0053	150	0,79	19,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	20	25	110	0,0057	150	0,85	21,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	20	22	116	0,0060	150	0,90	19,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	20	20	120	0,0063	150	0,94	18,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	20	17	129	0,0068	150	1,03	17,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	20	13	148	0,0080	150	1,21	15,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	20	12	154	0,0084	150	1,26	15,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	20	9	173	0,0096	150	1,44	13,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	20	9	180	0,0100	150	1,51	13,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	20	6	199	0,0112	150	1,69	10,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	20	7	259	0,0150	150	2,25	15,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	20	4	313	0,0184	150	2,76	11,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	20	3	364	0,0216	150	3,24	9,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	30	56	78	0,0045	150	0,68	38,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	30	49	81	0,0048	150	0,72	35,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	30	49	85	0,0052	150	0,78	38,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	30	42	87	0,0054	150	0,81	33,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	30	36	92	0,0058	150	0,88	31,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	30	36	94	0,0060	150	0,90	32,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	30	30	98	0,0064	150	0,96	28,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	30	30	102	0,0068	150	1,02	30,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	30	25	105	0,0071	150	1,06	26,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	30	30	108	0,0073	150	1,10	33,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	30	25	114	0,0079	150	1,19	29,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	30	25	117	0,0082	150	1,23	30,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	30	23	120	0,0085	150	1,27	29,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	30	23	124	0,0089	150	1,33	30,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	30	16	130	0,0094	150	1,41	22,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	30	20	136	0,0100	150	1,50	30,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	30	16	140	0,0104	150	1,55	24,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	30	14	149	0,0112	150	1,68	23,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	30	12	168	0,0130	150	1,95	23,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	30	10	174	0,0136	150	2,03	20,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	30	9	193	0,0154	150	2,30	20,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	30	9	200	0,0160	150	2,40	21,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	30	6	219	0,0178	150	2,67	16,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	30	8	279	0,0235	150	3,52	28,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	30	8	333	0,0285	150	4,28	34,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	30	7	384	0,0333	150	5,00	35,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	40	36	98	0,0073	150	1,09	39,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	40	31	101	0,0077	150	1,15	35,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	40	25	105	0,0082	150	1,22	30,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	40	30	107	0,0084	150	1,26	37,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	40	26	112	0,0090	150	1,36	35,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	40	20	114	0,0093	150	1,39	27,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	40	23	118	0,0098	150	1,47	33,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	40	20	122	0,0103	150	1,54	30,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	40	20	125	0,0107	150	1,60	32,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	40	20	128	0,0111	150	1,66	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	40	16	134	0,0118	150	1,77	28,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	5								

Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	40	13	144	0,0131	150	1,96	25,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	40	12	150	0,0138	150	2,07	24,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	40	14	156	0,0146	150	2,19	30,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	40	11	160	0,0151	150	2,26	24,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	40	12	169	0,0162	150	2,43	29,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	40	9	188	0,0186	150	2,79	25,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	40	8	194	0,0193	150	2,90	23,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	40	6	213	0,0217	150	3,26	19,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	40	11	220	0,0226	150	3,39	37,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	40	4	239	0,0250	150	3,75	15,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	40	5	299	0,0325	150	4,88	24,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	40	4	353	0,0393	150	5,90	23,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	40	3	404	0,0457	150	6,86	20,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	50	20	118	0,0107	150	1,60	32,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	50	20	121	0,0111	150	1,67	33,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	50	20	125	0,0118	150	1,77	35,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	50	16	127	0,0121	150	1,81	29,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	50	20	132	0,0129	150	1,93	38,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	50	16	134	0,0132	150	1,98	31,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	50	16	138	0,0138	150	2,07	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	50	16	142	0,0144	150	2,17	34,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	50	14	145	0,0149	150	2,24	31,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	50	16	148	0,0154	150	2,31	36,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	50	12	154	0,0163	150	2,45	29,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	50	13	157	0,0168	150	2,52	32,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	50	11	160	0,0173	150	2,59	28,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	50	10	164	0,0179	150	2,68	26,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	50	9	170	0,0188	150	2,83	25,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	50	9	176	0,0198	150	2,97	26,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	50	9	180	0,0204	150	3,06	27,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	50	9	189	0,0218	150	3,27	29,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	50	7	208	0,0248	150	3,72	26,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	50	6	214	0,0257	150	3,86	23,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	50	6	233	0,0287	150	4,31	25,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	50	9	240	0,0298	150	4,47	40,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	50	5	259	0,0328	150	4,92	24,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	50	3	319	0,0422	150	6,33	19,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	50	3	373	0,0507	150	7,61	22,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	50	3	424	0,0587	150	8,81	26,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	60	16	138	0,0147	150	2,20	35,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	60	16	141	0,0153	150	2,29	36,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	60	16	145	0,0160	150	2,40	38,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	60	20	147	0,0164	150	2,46	49,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	60	16	152	0,0173	150	2,60	41,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	60	12	154	0,0177	150	2,66	31,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	60	12	158	0,0185	150	2,77	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	60	12	162	0,0192	150	2,88	34,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	60	12	165	0,0198	150	2,97	35,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	60	12	168	0,0203	150	3,05	36,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	60	12	174	0,0215	150	3,22	38,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	60	9	177	0,0220	150	3,31	29,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	60	9	180	0,0226	150	3,39	30,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	60	9	184	0,0234	150	3,50	31,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	60	9	190	0,0245	150	3,67	33,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	60	9	196	0,0256	150	3,84	34,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	60	6	200	0,0264	150	3,96	23,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	60	7	209	0,0281	150	4,21	29,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	60	6	228	0,0317	150	4,75	28,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	60	9	234	0,0328	150	4,92	44,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	60	7	253	0,0364	150	5,45	38,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	60	7	260	0,0377	150	5,65	39,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	60	6	279	0,0413	150	6,19	37,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	60	3	339	0,0526	150	7,88	23,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	60	3	393	0,0627	150	9,41	28,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	60	2	444	0,0723	150	10,85	21,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	70	10	158	0,0193	150	2,90	29,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	70	10	161	0,0200	150	3,00	30,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	70	10	165	0,0209	150	3,13	31,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	70	10	167	0,0213	150	3,20	32,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	70	10	172	0,0224	150	3,36	33,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	70	9	174	0,0229	150	3,43	30,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	70	9	178	0,0237	150	3,56	32,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	70	9	182	0,0246	150	3,69	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	70	9	185	0,0253	150	3,79	34,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	70	9	188	0,0259	150	3,89	35,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	70	8	194	0,0273	150	4,09	32,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	70	7	197	0,0279	150	4,19	29,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	70	6	200	0,0286	150	4,29	25,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	70	6	204	0,0295	150	4,42	26,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	70	6	210	0,0308	150	4,62	27,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	70	5	216	0,0321	150	4,81	24,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	70	11	220	0,0330	150	4,95	54,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	70	9	229	0,0349	150	5,24	47,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	70	6	248	0,0391	150	5,87	35,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	70	6	254	0,0404	150	6,07	36,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	70	6	273	0,0446	150	6,69	40,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	70	6	280	0,0462	150	6,92	41,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	70	5	299	0,0503	150	7,55	37,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	70	3	359	0,0635	150	9,53	28,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	70	3	413	0,0754	150	11,31	33,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	70	2	464	0,0866	150	12,99	26,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	80	9	178	0,0246	150	3,69	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	80	9	181	0,0254	150	3,81	34,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	80	9	185	0,0264	150	3,96	35,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	80	9	187	0,0269	150	4,03	36,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	80	9	192	0,0281	150	4,22	38,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	80	8	194	0,0286	150	4,30	34,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	80	7	198	0,0296	150	4,45	31,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	80	6	202	0,0306	150	4,60	27,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	80	6	205	0,0314	150	4,71	28,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	80	6	208	0,0322	150	4,82	28,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	80	6	214	0,0337	150	5,05	30,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	80	7	217	0,0344	150	5,16	36,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	80	11	220	0,0352	150	5,28	58,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	80	10	224	0,0362	150	5,43	54,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	80	10	230	0,0377	150	5,65	56,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	80	9	236	0,0392	150	5,88	52,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	80	9	240	0,0402	150	6,03	54,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	80	8	249	0,0425	150	6,37	50,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	80	4	268	0,0472	150	7,08	28,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	80	4	27					

Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	80	4	293	0,0535	150	8,03	32,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	80	4	300	0,0553	150	8,29	33,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	80	4	319	0,0600	150	9,01	36,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	80	3	379	0,0751	150	11,27	33,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	80	2	433	0,0887	150	13,30	26,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	80	2	484	0,1015	150	15,22	30,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	90	7	198	0,0305	150	4,58	32,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	90	6	201	0,0314	150	4,71	28,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	90	6	205	0,0325	150	4,87	29,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	90	6	207	0,0331	150	4,96	29,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	90	6	212	0,0345	150	5,17	31,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	90	6	214	0,0350	150	5,26	31,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	90	5	218	0,0362	150	5,43	27,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	90	10	222	0,0373	150	5,60	56,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	90	10	225	0,0382	150	5,72	57,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	90	9	228	0,0390	150	5,85	52,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	90	9	234	0,0407	150	6,10	54,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	90	9	237	0,0415	150	6,23	56,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	90	9	240	0,0424	150	6,36	57,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	90	8	244	0,0435	150	6,53	52,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	90	8	250	0,0452	150	6,78	54,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	90	7	256	0,0469	150	7,04	49,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	90	7	260	0,0480	150	7,21	50,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	90	7	269	0,0506	150	7,59	53,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	90	6	288	0,0560	150	8,39	50,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	90	6	294	0,0577	150	8,65	51,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	90	4	313	0,0630	150	9,45	37,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	90	4	320	0,0650	150	9,75	39,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	90	4	339	0,0704	150	10,56	42,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	90	3	399	0,0873	150	13,10	39,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	90	2	453	0,1026	150	15,39	30,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	90	1	504	0,1170	150	17,55	17,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	100	5	218	0,0371	150	5,56	27,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	100	11	221	0,0380	150	5,70	62,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	100	10	225	0,0393	150	5,89	58,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	100	10	227	0,0399	150	5,98	59,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	100	9	232	0,0414	150	6,22	56,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	100	9	234	0,0421	150	6,31	56,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	100	9	238	0,0433	150	6,50	58,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	100	8	242	0,0446	150	6,69	53,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	100	8	245	0,0455	150	6,83	54,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	100	8	248	0,0465	150	6,97	55,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	100	8	254	0,0484	150	7,25	58,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	100	7	257	0,0493	150	7,39	51,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	100	7	260	0,0502	150	7,54	52,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	100	7	264	0,0515	150	7,72	54,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	100	7	270	0,0534	150	8,01	56,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	100	7	276	0,0553	150	8,29	58,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	100	6	280	0,0565	150	8,48	50,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	100	6	289	0,0593	150	8,90	53,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	100	5	308	0,0653	150	9,80	49,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	100	5	314	0,0672	150	10,08	50,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	100	4	333	0,0732	150	10,97	43,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	100	4	340	0,0754	150	11,30	45,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	100	3	359	0,0813	150	12,20	36,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	100	2	419	0,1002	150	15,02	30,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	100	2	473	0,1171	150	17,57	35,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	100	1	524	0,1331	150	19,97	20,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	18	120	7	258	0,0520	150	7,80	54,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	21	120	7	261	0,0531	150	7,97	55,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	25	120	7	265	0,0546	150	8,20	57,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	27	120	7	267	0,0554	150	8,31	58,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	32	120	7	272	0,0573	150	8,59	60,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	34	120	7	274	0,0580	150	8,70	60,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	38	120	7	278	0,0595	150	8,93	62,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	42	120	7	282	0,0610	150	9,16	64,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	45	120	6	285	0,0622	150	9,33	56,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	48	120	6	288	0,0633	150	9,50	57,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	54	120	6	294	0,0656	150	9,83	59,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	57	120	6	297	0,0667	150	10,00	60,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	60	120	5	300	0,0678	150	10,17	50,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	64	120	5	304	0,0693	150	10,40	52,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	70	120	5	310	0,0716	150	10,74	53,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	76	120	5	316	0,0739	150	11,08	55,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	80	120	4	320	0,0754	150	11,30	45,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	89	120	4	329	0,0788	150	11,81	47,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	108	120	4	348	0,0859	150	12,89	51,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	114	120	3	354	0,0882	150	13,23	39,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	133	120	3	373	0,0953	150	14,30	42,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	140	120	3	380	0,0980	150	14,70	44,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	159	120	3	399	0,1051	150	15,77	47,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	219	120	2	459	0,1277	150	19,16	38,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	273	120	1	513	0,1481	150	22,21	22,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		нет	324	120	1	564	0,1673	150	25,09	25,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	18	20	81	58	0,0024	150	0,36	29,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	20	72	61	0,0026	150	0,39	27,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	20	64	65	0,0028	150	0,42	27,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	20	64	67	0,0030	150	0,44	28,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	20	56	72	0,0033	150	0,49	27,4	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	20	49	74	0,0034	150	0,51	24,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	20	45	78	0,0036	150	0,55	24,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	20	42	82	0,0039	150	0,58	24,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	45	20	42	85	0,0041	150	0,61	25,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	48	20	36	88	0,0043	150	0,64	23,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	54	20	32	94	0,0046	150	0,70	22,3	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	57	20	30	97	0,0048	150	0,73	21,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	60	20	30	100	0,0050	150	0,75	22,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	64	20	25	104	0,0053	150	0,79	19,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	70	20	25	110	0,0057	150	0,85	21,2	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	20	22	116	0,0060	150	0,90	19,9	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	20	20	120	0,0063	150	0,94	18,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	20	17	129	0,0068	150	1,03	17,5	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	20	13	148	0,0080	150	1,21	15,7	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	20	12	154	0,0084	150	1,26	15,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	20	9	173	0,0096	150	1,44	13,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	20	9	180	0,0100	150	1,51	13,6	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	20	6	199	0,0112	150	1,69	10,1	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	20	7	259	0,0150	150	2,25	15,8	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	20	4	313	0,0184	150	2,76	11,0	0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	20	3	364</					

Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	30	49	81	0,0048	150	0,72	35,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	30	49	85	0,0052	150	0,78	38,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	30	42	87	0,0054	150	0,81	33,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	30	36	92	0,0058	150	0,88	31,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	30	36	94	0,0060	150	0,90	32,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	30	30	98	0,0064	150	0,96	28,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	30	30	102	0,0068	150	1,02	30,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	45	30	25	105	0,0071	150	1,06	26,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	48	30	30	108	0,0073	150	1,10	33,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	54	30	25	114	0,0079	150	1,19	29,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	57	30	25	117	0,0082	150	1,23	30,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	60	30	23	120	0,0085	150	1,27	29,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	64	30	23	124	0,0089	150	1,33	30,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	70	30	16	130	0,0094	150	1,41	22,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	30	20	136	0,0100	150	1,50	30,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	30	16	140	0,0104	150	1,55	24,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	30	14	149	0,0112	150	1,68	23,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	30	12	168	0,0130	150	1,95	23,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	30	10	174	0,0136	150	2,03	20,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	30	9	193	0,0154	150	2,30	20,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	30	9	200	0,0160	150	2,40	21,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	30	6	219	0,0178	150	2,67	16,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	30	8	279	0,0235	150	3,52	28,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	30	8	333	0,0285	150	4,28	34,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	30	7	384	0,0333	150	5,00	35,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	18	40	36	98	0,0073	150	1,09	39,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	40	31	101	0,0077	150	1,15	35,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	40	25	105	0,0082	150	1,22	30,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	40	30	107	0,0084	150	1,26	37,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	40	26	112	0,0090	150	1,36	35,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	40	20	114	0,0093	150	1,39	27,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	40	23	118	0,0098	150	1,47	33,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	40	20	122	0,0103	150	1,54	30,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	45	40	20	125	0,0107	150	1,60	32,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	48	40	20	128	0,0111	150	1,66	33,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	54	40	16	134	0,0118	150	1,77	28,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	57	40	16	137	0,0122	150	1,83	29,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	60	40	16	140	0,0126	150	1,88	30,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	64	40	13	144	0,0131	150	1,96	25,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	70	40	12	150	0,0138	150	2,07	24,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	40	14	156	0,0146	150	2,19	30,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	40	11	160	0,0151	150	2,26	24,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	40	12	169	0,0162	150	2,43	29,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	40	9	188	0,0186	150	2,79	25,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	40	8	194	0,0193	150	2,90	23,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	40	6	213	0,0217	150	3,26	19,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	40	11	220	0,0226	150	3,39	37,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	40	4	239	0,0250	150	3,75	15,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	40	5	299	0,0325	150	4,88	24,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	40	4	353	0,0393	150	5,90	23,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	40	3	404	0,0457	150	6,86	20,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	18	50	20	118	0,0107	150	1,60	32,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	50	20	121	0,0111	150	1,67	33,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	50	20	125	0,0118	150	1,77	35,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	50	16	127	0,0121	150	1,81	29,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	50	20	132	0,0129	150	1,93	38,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	50	16	134	0,0132	150	1,98	31,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	50	16	138	0,0138	150	2,07	33,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	50	16	142	0,0144	150	2,17	34,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	45	50	14	145	0,0149	150	2,24	31,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	48	50	16	148	0,0154	150	2,31	36,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	54	50	12	154	0,0163	150	2,45	29,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	57	50	13	157	0,0168	150	2,52	32,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	60	50	11	160	0,0173	150	2,59	28,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	64	50	10	164	0,0179	150	2,68	26,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	70	50	9	170	0,0188	150	2,83	25,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	50	9	176	0,0198	150	2,97	26,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	50	9	180	0,0204	150	3,06	27,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	50	9	189	0,0218	150	3,27	29,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	50	7	208	0,0248	150	3,72	26,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	50	6	214	0,0257	150	3,86	23,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	50	6	233	0,0287	150	4,31	25,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	50	9	240	0,0298	150	4,47	40,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	50	5	259	0,0328	150	4,92	24,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	50	3	319	0,0422	150	6,33	19,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	50	3	373	0,0507	150	7,61	22,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	50	3	424	0,0587	150	8,81	26,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	18	60	16	138	0,0147	150	2,20	35,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	60	16	141	0,0153	150	2,29	36,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	60	16	145	0,0160	150	2,40	38,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	60	20	147	0,0164	150	2,46	49,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	60	16	152	0,0173	150	2,60	41,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	60	12	154	0,0177	150	2,66	31,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	60	12	158	0,0185	150	2,77	33,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	60	12	162	0,0192	150	2,88	34,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	45	60	12	165	0,0198	150	2,97	35,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	48	60	12	168	0,0203	150	3,05	36,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	54	60	12	174	0,0215	150	3,22	38,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	57	60	9	177	0,0220	150	3,31	29,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	60	60	9	180	0,0226	150	3,39	30,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	64	60	9	184	0,0234	150	3,50	31,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	70	60	9	190	0,0245	150	3,67	33,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	60	9	196	0,0256	150	3,84	34,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	60	6	200	0,0264	150	3,96	23,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	60	7	209	0,0281	150	4,21	29,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	60	6	228	0,0317	150	4,75	28,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	60	9	234	0,0328	150	4,92	44,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	60	7	253	0,0364	150	5,45	38,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	60	7	260	0,0377	150	5,65	39,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	60	6	279	0,0413	150	6,19	37,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	60	3	339	0,0526	150	7,88	23,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	60	3	393	0,0627	150	9,41	28,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	60	2	444	0,0723	150	10,85	21,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	18	70	10	158	0,0193	150	2,90	29,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	21	70	10	161	0,0200	150	3,00	30,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	25	70	10	165	0,0209	150	3,13	31,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	27	70	10	167	0,0213	150	3,20	32,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	32	70	10	172	0,0224	150	3,36	33,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	34	70	9	174	0,0229	150	3,43	30,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	38	70	9	178	0,0237	150	3,56	32,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	42	70	9	182	0,0246	150	3,69	33,2

Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	45	70	9	185	0,0253	150	3,79	34,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	48	70	9	188	0,0259	150	3,89	35,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	54	70	8	194	0,0273	150	4,09	32,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	57	70	7	197	0,0279	150	4,19	29,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	60	70	6	200	0,0286	150	4,29	25,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	64	70	6	204	0,0295	150	4,42	26,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	70	70	6	210	0,0308	150	4,62	27,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	76	70	5	216	0,0321	150	4,81	24,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	80	70	11	220	0,0330	150	4,95	54,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	89	70	9	229	0,0349	150	5,24	47,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	108	70	6	248	0,0391	150	5,87	35,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	114	70	6	254	0,0404	150	6,07	36,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	133	70	6	273	0,0446	150	6,69	40,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	140	70	6	280	0,0462	150	6,92	41,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	159	70	5	299	0,0503	150	7,55	37,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	219	70	3	359	0,0635	150	9,53	28,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	273	70	3	413	0,0754	150	11,31	33,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	324	70	2	464	0,0866	150	12,99	26,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	18	80	9	178	0,0246	150	3,69	33,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	21	80	9	181	0,0254	150	3,81	34,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	25	80	9	185	0,0264	150	3,96	35,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	27	80	9	187	0,0269	150	4,03	36,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	32	80	9	192	0,0281	150	4,22	38,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	34	80	8	194	0,0286	150	4,30	34,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	38	80	7	198	0,0296	150	4,45	31,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	42	80	6	202	0,0306	150	4,60	27,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	45	80	6	205	0,0314	150	4,71	28,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	48	80	6	208	0,0322	150	4,82	28,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	54	80	6	214	0,0337	150	5,05	30,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	57	80	7	217	0,0344	150	5,16	36,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	60	80	11	220	0,0352	150	5,28	58,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	64	80	10	224	0,0362	150	5,43	54,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	70	80	10	230	0,0377	150	5,65	56,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	76	80	9	236	0,0392	150	5,88	52,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	80	80	9	240	0,0402	150	6,03	54,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	89	80	8	249	0,0425	150	6,37	50,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	108	80	4	268	0,0472	150	7,08	28,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	114	80	4	274	0,0487	150	7,31	29,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	133	80	4	293	0,0535	150	8,03	32,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	140	80	4	300	0,0553	150	8,29	33,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	159	80	4	319	0,0600	150	9,01	36,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	219	80	3	379	0,0751	150	11,27	33,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	273	80	2	433	0,0887	150	13,30	26,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	324	80	2	484	0,1015	150	15,22	30,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	18	90	7	198	0,0305	150	4,58	32,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	21	90	6	201	0,0314	150	4,71	28,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	25	90	6	205	0,0325	150	4,87	29,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	27	90	6	207	0,0331	150	4,96	29,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	32	90	6	212	0,0345	150	5,17	31,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	34	90	6	214	0,0350	150	5,26	31,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	38	90	5	218	0,0362	150	5,43	27,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	42	90	10	222	0,0373	150	5,60	56,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	45	90	10	225	0,0382	150	5,72	57,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	48	90	9	228	0,0390	150	5,85	52,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	54	90	9	234	0,0407	150	6,10	54,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	57	90	9	237	0,0415	150	6,23	56,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	60	90	9	240	0,0424	150	6,36	57,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	64	90	8	244	0,0435	150	6,53	52,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	70	90	8	250	0,0452	150	6,78	54,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	76	90	7	256	0,0469	150	7,04	49,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	80	90	7	260	0,0480	150	7,21	50,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	89	90	7	269	0,0506	150	7,59	53,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	108	90	6	288	0,0560	150	8,39	50,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	114	90	6	294	0,0577	150	8,65	51,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	133	90	4	313	0,0630	150	9,45	37,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	140	90	4	320	0,0650	150	9,75	39,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	159	90	4	339	0,0704	150	10,56	42,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	219	90	3	399	0,0873	150	13,10	39,3
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	273	90	2	453	0,1026	150	15,39	30,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	324	90	1	504	0,1170	150	17,55	17,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	18	100	5	218	0,0371	150	5,56	27,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	21	100	11	221	0,0380	150	5,70	62,7
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	25	100	10	225	0,0393	150	5,89	58,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	27	100	10	227	0,0399	150	5,98	59,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	32	100	9	232	0,0414	150	6,22	56,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	34	100	9	234	0,0421	150	6,31	56,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	38	100	9	238	0,0433	150	6,50	58,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	42	100	8	242	0,0446	150	6,69	53,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	45	100	8	245	0,0455	150	6,83	54,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	48	100	8	248	0,0465	150	6,97	55,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	54	100	8	254	0,0484	150	7,25	58,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	57	100	7	257	0,0493	150	7,39	51,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	60	100	7	260	0,0502	150	7,54	52,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	64	100	7	264	0,0515	150	7,72	54,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	70	100	7	270	0,0534	150	8,01	56,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	76	100	7	276	0,0553	150	8,29	58,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	80	100	6	280	0,0565	150	8,48	50,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	89	100	6	289	0,0593	150	8,90	53,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	108	100	5	308	0,0653	150	9,80	49,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	114	100	5	314	0,0672	150	10,08	50,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	133	100	4	333	0,0732	150	10,97	43,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	140	100	4	340	0,0754	150	11,30	45,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	159	100	3	359	0,0813	150	12,20	36,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	219	100	2	419	0,1002	150	15,02	30,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	273	100	2	473	0,1171	150	17,57	35,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	324	100	1	524	0,1331	150	19,97	20,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	18	120	7	258	0,0520	150	7,80	54,6
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	21	120	7	261	0,0531	150	7,97	55,8
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	25	120	7	265	0,0546	150	8,20	57,4
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	27	120	7	267	0,0554	150	8,31	58,2
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	32	120	7	272	0,0573	150	8,59	60,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	34	120	7	274	0,0580	150	8,70	60,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	38	120	7	278	0,0595	150	8,93	62,5
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	42	120	7	282	0,0610	150	9,16	64,1
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	45	120	6	285	0,0622	150	9,33	56,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	48	120	6	288	0,0633	150	9,50	57,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	54	120	6	294	0,0656	150	9,83	59,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	57	120	6	297	0,0667	150	10,00	60,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	60	120	5	300	0,0678	150	10,17	50,9
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	64	120	5	304	0,0693	150	10,40	52,0
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС	фольга	70	120	5	310	0,0716	150	10,74	53,7



Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	76	120	5	316	0,0739	150	11,08	55,4	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	80	120	4	320	0,0754	150	11,30	45,2	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	89	120	4	329	0,0788	150	11,81	47,3	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	108	120	4	348	0,0859	150	12,89	51,5	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	114	120	3	354	0,0882	150	13,23	39,7	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	133	120	3	373	0,0953	150	14,30	42,9	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	140	120	3	380	0,0980	150	14,70	44,1	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	159	120	3	399	0,1051	150	15,77	47,3	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	219	120	2	459	0,1277	150	19,16	38,3	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	273	120	1	513	0,1481	150	22,21	22,2	
Тройник	Тройник ТКВ-100 АМАКС		фольга	324	120	1	564	0,1673	150	25,09	25,1	